



RECB212 12V 12A Automata akkumulátortöltő

Műszaki adatok:

Típus	RECB212
Bemenő feszültség/áram	220-240VAC/50Hz/0,65A
Névleges töltőfeszültség	12V =
Töltőáram	12A / 3.7A =
Visszáram	0.18A
Töltőkábelek hossza	1.3m
Tömeg	3.8kg
Kijelző típusa	LED kijelző
Méret	248×273×118mm
IP védettség	IP20

Jótállási jegy

RECB212 Akkumulátortöltőhöz

Típus: RING RECB212

A készülék gyári száma:

A vásárlás helye, időpontja:

_____ 201 _____ hó _____ nap
(betűvel)
PH. _____
_____ eladó

Jótállási feltételek:

1. A jótállási idő a vásárlás napjától számított 12 hónap.
2. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett, gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik.
3. A jótállási jegynek tartalmaznia kell a vásárlás helyét és idejét, valamint az eladó aláírását és pecsétjét.
4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás esetén a jótállás megszűnik.
5. Jótállási igényével kérjük forduljon az eladási helyhez.

Használati utasítás – használat előtt olvassa el figyelmesen!



1. LED kijelző, mutatja az akku feszültségét és a töltőáramot (A)
2. „Töltés vége” LED – zöld
3. „Töltés” jelző LED – borostyán
4. Bekapcsolást jelző LED – piros
5. Polaritás ellenőrző LED – piros
6. Töltővezeték és csipesz tároló
7. Hálózati vezeték tartó
8. Kijelző beállítás kapcsoló: feszültség – áram váltás
9. Töltőáram választó kapcsoló: 3,7A -12A váltás

Működés

1. Csatlakoztassa először a piros (+) csipeszt az akku pozitív (+) kivezetéséhez, majd a fekete (-) csipeszt az akku negatív (-) kivezetéséhez.
2. Csatlakoztassa a töltőt a 230VAC hálózati aljzathoz. Ekkor a Power LED világít.
3. Polaritás ellenőrzés: helyes polaritás esetén az 5.-ös LED nem világít.
4. Töltés: a beállított árammal folyik a töltés. Töltés közben ne vegye le a csipeszeket és ne húzza ki a hálózati dugót! A töltés végén a 2. LED világít.
5. Ekkor először húzza ki a töltőt a konnektorból, majd vegye le a töltő csipeszeit az akkumulátorról.

Biztonsági előírások

1. Ezt a típust kizárólag 12 V névleges feszültségen működő akkumulátorokhoz használja, 4-120Ah között, beltérben.
2. Az aljzathoz a csatlakozónál fogva húzza ki a vezetékét. Hosszabbítót kizárólag végszükség esetén használjon, mert veszélyes.
3. Ne használja a töltőt hibás/sérült zsinórral, vagy dugóval, - azokat azonnal cserélje ki.
4. Ne használja a töltőt, ha azt előzőleg nagy erejű ütés érte, leesett, vagy bármilyen más módon károsodott. Vigye el szakemberhez.
5. Ne szerelje szét a töltőt. Vigye el szakemberhez. A helytelen összeszerelés áramütést, tüzet okozhat.
6. Tisztítás, karbantartás esetén a töltőt kapcsolja le az akkumulátorról. Áramtalanítsa.
A borítás és LED-ek tisztításához használjon enyhén nedves rongyot. Ne használjon oldószereket és szappant.
7. A vezetékeket olyan módon helyezze el, hogy ne érhesse őket sérülés.
8. A töltő javítását bízza szakszervizre. Helytelen szét-, és összeszerelés veszélyes és a garancia megszűnik.
9. Soha ne kíséreljen meg sérült, fagyott akkumulátort tölteni. Fagyott akkumulátort szobahőmérsékleten fel kell engedni.
A javasolt töltési hőmérséklet 0 és 40 C.
10. Ne tartsa a töltőt nedves helyen, vagy gyúlékony anyag közelében, mint hulladék, gyúlékony folyadékok és gázok.
11. A töltő ne kerüljön gyerekek és csökkent fizikai-szellemi képességű egyén kezébe!
12. Rendszeresen ellenőrizze a töltő vezetékeinek és burkolatának épségét, sérült töltővel ne töltsön!
13. Hibás vagy nem tölthető akkumulátort ne töltsön, mert robbanást okozhat! (Cellapezsgés, melegedés esetén ne folytassa a töltést!)
14. Akkumulátorok töltését mindig jól szellőztetett helyiségben végezze, kerülje a nyílt láng használatát és a szikrakeltést!